

Night Witness M3 ナイトビジョン



1000mm レンズ (50 倍率) で 300m 先の車のナンバープレートが読め、ビデオ録画も可能。軽量・小型で、単三乾電池を使用。

NIGHT WITNESS M3 は光が極端に少ない暗闇でも、はっきりと物体の画像を映し出します。デジタルカメラやビデオカメラに搭載でき、監視・観察する目的で開発されました。単眼鏡タイプの NIGHT WITNESS M3 は、法執行官や救助隊、密航船や船舶の監視者に最適なナイトビジョンです。軽量アルミとチタン合金で製造されており、強靱なボディーで腐食に強く、長期に渡り使用できます。小型の NIGHT WITNESS M3 は多機能であり、使いやすさと精度の高さで同等の製品を圧倒します。自動で光をシャットアウトし増倍管を保護します。また高精度の TTL センサーにより、光陰極の表面にある輝きを直接読取ります。高額タイプの増倍管で採用されたオートゲーティング機能よりも、より高速で確実に電源を切ります。



N. Witness M3 と
1000m レンズ (別売)

Night Witness M3 仕様

望遠倍率	1 倍 (標準)
焦点距離、F 値	25mm / F1.4
視界	40°
フォーカス範囲	3 m ~ 無限大
レンズ用マウント	C-mount, 1" - 32 TPI
増倍管世代 (IIT)	第三世代 18mm、64 lp/mm
アイピース (mm)	
焦点距離	20 mm
Eye relief	25 mm
射出瞳	7 mm
視度補正レンジ	±4
電池	1x 単三乾電池、または 1x CR123
電池使用時間	イルミネーター未使用時 10 時間、 イルミネーター使用時 5 時間
操作温度	-40° C ~ +55° C
湿度	98%まで
寸法と質量	115 x 70 x 45 mm、328 g (バッテリー含む)
三脚取付け用部品サイズ	標準仕様 1/4" , 20 TPI

* 製品は予告なく変更になる場合があります。



N. Witness M3 (標準仕様)



N. Witness M3 と
ビデオカメラ (別売)